WINDOWS SERVER 2022

Esercizio di oggi: Creazione di Gruppi in Windows Server 2022

Obiettivo

Lo scopo di questo esercizio è di familiarizzare con la gestione dei gruppi di utenti in Windows Server 2022. Imparerai a creare gruppi, assegnare loro permessi specifici e comprendere l'importanza della gestione dei gruppi per la sicurezza e l'amministrazione del sistema.

Istruzioni

1. Preparazione:

- Accedi al tuo ambiente Windows Server 2022.
- Assicurati di avere i permessi amministrativi necessari per creare e gestire gruppi.

2. Creazione dei Gruppi:

 Crea due gruppi distinti. Puoi scegliere i nomi che preferisci per questi gruppi, ma assicurati che i nomi siano significativi per riflettere la loro funzione o ruolo all'interno dell'organizzazione (ad esempio, "Amministratori", "UtentiStandard", "MarketingTeam", "Sviluppatori", ecc.).

Esercizio di oggi: Creazione di Gruppi in Windows Server 2022

3. Assegnazione dei Permessi:

- Per ogni gruppo, assegna permessi specifici. Puoi scegliere quali permessi concedere, ma assicurati di considerare i seguenti aspetti:
 - Accesso ai file e alle cartelle.
 - Esecuzione di programmi specifici.
 - Modifiche alle impostazioni di sistema.
 - Accesso remoto al server.
- Documenta i permessi assegnati a ciascun gruppo, spiegando perché hai scelto tali permessi.

4. Verifica:

- Una volta creati i gruppi e assegnati i permessi, verifica che le impostazioni siano corrette. Puoi farlo:
 - Creando utenti di prova e aggiungendoli ai gruppi.
 - Verificando che gli utenti abbiano i permessi assegnati in base al gruppo a cui appartengono.

5. Documentazione:

- Scrivi un breve report che includa:
 - I nomi dei gruppi creati.
 - I permessi assegnati a ciascun gruppo.
 - I passaggi seguiti per creare e configurare i gruppi.
 - Eventuali problemi riscontrati e come li hai risolti.

Installare il ruolo di Active Directory Domain Services (AD DS)

- 1. Apri Server Manager.
- Clicca su Add roles and features.
- 3. Segui il wizard e seleziona:
 - Tipo di installazione: Role-based or feature-based installation.
 - Server: Seleziona il tuo server locale.
 - Ruolo: Active Directory Domain Services (AD DS).
- 4. Procedi e installa il ruolo.

Promuovere il Server a Domain Controller


- 1. Dopo aver installato AD DS, un avviso giallo apparirà in Server Manager. Clicca su Promote this server to a domain controller.
- Nella schermata del wizard:
 - Deployment Configuration: Seleziona Add a new forest.
 - Root domain name: Inserisci Epicode.local.
- 3. Configura le Opzioni del dominio:
 - Livello funzionale della foresta e del dominio: Windows Server 2022.
 - o Imposta una password per la modalità di ripristino di Directory Services.
- 4. Clicca **Next** e verifica le impostazioni DNS. Windows configurerà automaticamente il DNS.
- 5. Procedi con le impostazioni di default fino al riepilogo finale.
- 6. Clicca Install.

Riavviare il Server

Il server verrà riavviato automaticamente al termine dell'installazione.


passo 1:

aprire windows server navigare sulla sezione strumenti e successivamente su "utenti e computer di active directory, cliccare su Epicode.local, tasto destro, nuovo, unità organizzativa.




passo 2:

configuriamo la prima che si chiamerà "amministratori"




passo 3:

e la seconda che si chiamerà "utenti standard"




passo 4:

creiamo il primo utente dell'unità amministratori, inserendo nome, cognome, e nome utente




passo 5:

creiamo una password per l'utente




passo 6:

creiamo nello stesso modo il secondo utente




passo 7:

adesso creiamo il gruppo di appartenenza dei primi due utenti




passo 8:

aggiungiamo i due utenti nel gruppo, nella sezione membri, aggiungi, scriviamo i nomi e li aggiungiamo al gruppo




passo 9:

creiamo altri due utenti nell'unità organizzativa "utenti standard" come abbiamo fatto per gli altri due




passo 10:

creiamo il 4 utente




passo 11:

creiamo adesso un gruppo chiamato "dipendenti" per gli ultimi due utenti creati




passo 12:

come prima aggiungiamo i due membri al gruppo




passo 13:

creiamo sul desktop una cartella "documenti azienda" e al suo interno creiamo due sottocartelle chiamate "file dipendenti" e "file direzione"




passo 14:


apriamo la sezione "proprietà" delle due sotto cartelle per assegnare i permessi



passo 15:

entrando in
"condivisione
avanzata" e
successivamente su
autorizzazioni,
andiamo a rimuovere
"everyone" e
aggiungiamo i gruppi
alle sottocartelle
interessate.





passo 16:

prima di provare ad accedere da windows 10, dobbiamo aggiungere il nostro dominio, quindi da impostazioni sistema, clicchiamo su aggiungi dominio e scriviamo "EPICODE", una volta preso il dominio ci chiedera di accedere con un account, noi proveremo ad inserire Silvia con la sua password e come utente standard. Se tutto viene effettuato correttamente, ci disconnettiamo dall'utente attuale, andiamo su altro utente e verifichiamo che sotto le credenziali ci sia il dominio "EPICODE". Se tutto corrisponde possiamo adesso inserire l'account di cui vogliamo provare l'accesso.

passo 17:

proveremo ad accedere con l'account di silvia




come possiamo vedere ci siamo loggati con l'account di silvia



passo 18:


ora andiamo a collegarci con il server per vedere le cartelle condivise.

per farlo rapidamente il comando è win + r e scriviamo \\nomecomputer.dominio del nostro server, nel mio caso è \\sara.Epicode.local



passo 19:

siamo loggati con silvia che fa parte del gruppo dipendenti quindi ora andiamo a verificare che silvia riesca ad entrare nella cartella "file dipendenti"



passo 20:

tentiamo ora di accedere alla cartella "file direzione" e come possiamo vedere il nostro accesso non è consentito, come avevamo impostato nelle proprietà delle cartelle

